

# **Techn. Beschreibung**

# SPC Serie – Gebäudemanagement über KNX / EIB

# SPC-KNX-4000 / 5000 / 6000

KNX ist der weltweite Standard für alle Anwendungen im Bereich Haus- und Gebäudesystemtechnik und steuert Gewerke übergreifend und herstellerneutral Heizung, Beleuchtung, Jalousien, Belüftung, Sicherheitstechnik, Audio/Video sowie zahlreiche weitere Funktionen - sowohl leitungsgebunden bzw. über die vorhandene Stromleitung als auch per Funk und Internet / IP.

Das SPC – KNX – 4000/5000/6000 verbindet Ihre Einbruchmeldeanlage mit dem Gebäudemanagementsystem (KNX) über TCP/IP. Durch einen integrierten Webbrowser ist die Programmierung sehr einfach zu handhaben. Dem Errichter stehen drei Versionen zur Auswahl.

4. Auflage





### Hinweis

Alle technischen Angaben in dieser Beschreibung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Deshalb möchten wir darauf hinweisen, dass weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann. Wir weisen weiter darauf hin, dass die in der Beschreibung verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen

Durch Weiterentwicklung kann die Software von den in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben abweichen.

Für die Mitteilung eventueller Fehler sind wir Ihnen jederzeit dankbar.

Faller SITEC Oberndorfer Str. 2 D – 78655 Dunningen Tel. +49 (0) 7403 9140240 Fax +49 (0) 7403 9140241 info@faller-sitec.de

#### Hinweis: Bei Erstinbetriebnahme mit Kapitel 8 (Seite 11) beginnen !



# Inhaltsverzeichnis

1	Al	lgemein	4
2	St	art / Beginn	5
3	Eiı	nloggen	6
4	Zo	onen	7
5	Αι	usgänge	8
6	Be	ereiche	9
7	So	onstiges	10
8	Eir 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	nstellungen SPC-Pro Informationen	
9	Αι	usloggen	18
10	Al 10.1 10.2	lgemeines Restet auf Werkseinstellung	
11	Ge	erateubersichten	21
12	No	otizen	22
13	Be	estellformular	24



#### 1 Allgemein

#### Haftungsbeschränkung

Alle technischen Angaben in dieser Beschreibung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Deshalb möchten wir darauf hinweisen, dass weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann.

Durch Weiterentwicklung kann die Konstruktion und die Schaltung Ihres Gerätes von den in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben abweichen. Für die Mitteilung eventueller Fehler sind wir Ihnen jederzeit dankbar.

Wir weisen weiter darauf hin, dass die in der Beschreibung verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen Warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden auf Grund:

- Nichtbeachtung der Techn. Beschreibung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten
- Technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

#### Sicherheitshinweise

Die Technische Beschreibung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheits-Hinweise und Handlungsanweisungen.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Lesen Sie die Technische Beschreibung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durch! Sie ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

#### Allgemeine Verkaufsbedingungen

Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie auf der Faller-SITEC-Homepage unter

www.faller-sitec.de



2 Beginn

#### Das Gateway wird mit folgender IP-Einstellungen ausgeliefert!

IP:192.168.002.012Subnet:255.255.255.000Gateway:192.168.002.001

- Bitte Ihr IP- Netz anpassen
- Browser öffnen
- IP: 192.168.2.12 eintragen
- Startseite öffnet sich

	STARTSEITE	ZONEN	AUSGÄNGE	BEREICHE	SONSTIGES	EINSTELLUNGEN	
PROGRAMMIE GATEWAY AN	ERTOOL ZUF	R EINRICH	HTUNG DES	S KNX / EIB	WI	LLKOMMEN	
Das KNWEIB-Interface (Europ EMZ-Schnittstelle auf KNWEIB KNWEIB übertragen werden un ist die Steuerung der EMZ mit Deutsch	äischer Installations Bus) 3. Somit können Zustände nd dienen dort zur Steuert tels EIB-Befehlen möglich	dient der bidirektion der EMA (z. B. Ein ing von z. B. Klimat	alen Umwandlung von F ngänge, Ausgänge und o echnik und Steuerung v	Protokolldaten der der System-Status) auf on Lichtszenarien usw.	Ebenso		
			0.0010 5 1				
			© 2013 Faller 3 © 2013 Bachleitner &	Heugel OHG All rights	a. reserved.		
	Faller SITEC • Ob	erndorfer Str. 2 • D- Design by !	78655 Dunningen + Tel + FreeCSSTemplates.org.	-49 7403 9140240 • Fax Serien-Nr.: BHKNX120	: +49 7403 9140241 • E-№ 1340085 Version: 1.59	1ail info@faller-sitec.de	

## 3 Sprache wählen

- Bitte Ihre gewünschte Sprache auswählen
- Deutsch
- English
- Francais
- Italiano



### 3 Einloggen

- zum einloggen z.B. den Reiter "Zonen "anklicken
- Nachfolgender Bildschirm erscheint .....

STARTSEITE	ZONEN	AUSGÄNGE	BEREICHE	SONSTIGE	S EINSTELLUNGEN
SIE SIND NICHT ANGEMEL	DET				ANMELDEN
Bitte melden Sie sich zuerst am System an! Hinweis: Nach 5 Minuten Inaktivität wird die Passwort: Anmelden	Sitzung beendet	ng beendet, und sie müssen sich erneut einlogge			Bitte geben Sie Ihre gültigen Login-Daten in die entsprechenden Felder ein. Standard-Passwort: user
Faller SITEC • Obe	rndorfer Str. 2 • D- Design by !	© 2013 Faller S © 2013 Bachleitner & H 78655 Dunningen • Tel +- FreeCSSTemplates.org :	ITEC All rights reserved. Heugel OHG All rights res 49 7403 9140240 • Fax ++ Serien-Nr.: BHKNX120134	erved. 49 7403 914024 10085 Version:	!1 • E-Mail info@faller-sitec.de 1.59

#### - Bitte mit Passwort " user " anmelden

STARTSEITE	ZONEN	AUSGÄNGE	BEREICHE	SONSTIGES	EINSTELLUNGEN	AUSLOGGEN	
LOG-IN ERFOLGREIC	DH!				Ealler street           Strenge 11           Strenge 11           Strenge 11           Bitte geben Sie Ihre git           Felder ein.           Standard-Benutzer: us           Standard-Passwort: us	ww.faller-sitec.de info@faller-sitec.de altigen Login-Daten in o eer eer	Eschleiter & Heupel Elektronik OHG
		© © 2013 E Design by <u>Free</u>	2013 Faller SITEC All Bachleitner & Heugel Ol CSSTemplates.org. Se	rights reserved. HG All rights reserved. rien-Nr.: BHKNX12013400;	89		

- Nun sind Sie erfolgreich eingeloggt

#### 4 Zonen



- Übersicht Zonen

		STARTSEITE	ZONEN	AUSGÂNG	BEREICHE	SON	ISTIGES	EINSTELLUNGEN AUSLOGGEN
	ZONEN	ZUSTÄNDE						Faller SITEC
	« < Seite	1 von 26 > »						Erlenweg 11 78655 Durningen Tet: +49 (0) 7403/8051 www.faller-sitec.de Bochleitner & Heunel
	NUMMER	NAME	ZUSTAND	KNX (STATUS)	KNX (DEAKTIVIEREN)	KNX (ALARM)		Fax: +49 (0) 7403/8061 intograter-stec.de
	1	Haupteingang	CLOSED	1.0.1	1.1.1	1.3.1	P	ZONEN
	2	Eingang 2	CLOSED	1.0.2	1.1.2 1.2.2	1.3.2	×	In dieser Sektion erhalten Sie einen Überblick über die Zonen und
	3	Seiteneingang	OPEN	1.0.3	1.1.3 1.2.3	1.3.3	×	deren Konfiguration. Zonen desktivieren: Durch das Deaktivieren wird versucht eine
	4	Eingang 4	CLOSED	1.0.4	1.1.4	1.3.4	×	Zonein den Modus INHIBIT oder ISOLATE zu schalten. Dies ist Abhängig von der Einstellung (Reiter->Einstellungen). Die obere
	5	IR Buero	CLOSED	1.0.5	1.1.5 1.2.5	1.3.5	۶	Adresse dient zum Schalten. Die untere Adresse dient als Rückmeldung ob eine Zone deaktiviert wurde.
	6	Eingang 6	CLOSED	1.0.6	1.1.6 1.2.6	1.3.6	p	Durch einen Klick auf den Gabelschlüssel (🖉) können Sie die
	7	Eingang 7	CLOSED	1.0.7	1.1.7	1.3.7	×	Einstellungen bearbeiten.
	8	Eingang 8	CLOSED	1.0.8	1.1.8 1.2.8	1.3.8	P	
	9	Fenster Lager II	OPEN	1.0.9	1.1.9 1.2.9	1.3.9	P	
	10	Fenster Lager	CLOSED	1.0.10	1.1.10 1.2.10	1.3.10	P	
	11	Personaleing.	OPEN	1.0.11	1.1.11 1.2.11	1.3.11	×	
	12	Fenster Emnfang	CLOSED	1.0.12	1.1.12	1312	۹	

#### - Bearbeitungsfenster

	STARTSEITE	ZONEN	AUSGÄNC	BE BEREICHE	SON	ISTIGES	EINSTELLUNGEN AUSLOGGEN
ZONENZ	ZUSTÄNDE						Faller SITEC
« < Seite 1	von 26 > »						Erlenweg 11 78655 Dumingen Tet: +49 (0) 7403/8051 www.failer-sitec.de Brochleitingr & Heunel
NUMMER	NAME	ZUSTAND	KNX (STATUS)	KNX (DEAKTIVIEREN)	KNX (ALARM)		Fax: +49 (0) 7403/8061 intogratile-stec.de Elektronik OHG
1	Haupteingang	OPEN	1.0.1	1.1.1	1.3.1	۶	ZONEN-EIGENSCHAFTEN
2	Eingang 2	CLOSED	1.0.2	1.1.2 1.2.2	1.3.2	۶	ZONE 4 - EINGANG 4
3	Seiteneingang	CLOSED	1.0.3	1.1.3 1.2.3	1.3.3	۶	KNX-Adresse für Statusausgabe: 1.0.4
4	Eingang 4	CLOSED	1.0.4	1.1.4	1.3.4	۶	KNX-Adrasse für Deaktivierung: 1.1.4
5	IR Buero	CLOSED	1.0.5	1.1.5	1.3.5	۶	KNX-Adresse für Alarm-Meldung: 1.3.4
6	Eingang 6	CLOSED	1.0.6	1.1.6 1.2.6	1.3.6	۶	Ausgabe Statusänderung: 🗹
7	Eingang 7	CLOSED	1.0.7	1.1.7	1.3.7	۶	Freigabe Deaktivierung (Setzen): 🗹 Freigabe Deaktivierung (Status): 🗹
8	Eingang 8	CLOSED	1.0.8	1.1.8 1.2.8	1.3.8	۶	Ausgabe Alarm-Meldung: 🗹
9	Fenster Lager II	CLOSED	1.0.9	1.1.9 1.2.9	1.3.9	۶	Werte speicherm
10	Fenster Lager	CLOSED	1.0.10	1.1.10 1.2.10	1.3.10	۶	
11	Personaleing.	CLOSED	1.0.11	1.1.11	1.3.11	۶	
12	Fenster Empfang	CLOSED	1.0.12	1.1.12 1.2.12	1.3.12	۶	

- Bitte ausfüllen und " Werte speichern " drücken!



## 5 Ausgänge

- Übersicht Ausgänge

The second se						Tel: +49 (0) 7403/8051 www.faller sites.de Bochleither & Heur
NUMMER	ZUSTAND	KNX-ADRESSE (STATUS)	EIN	AUS		Elektronik OHG
1	AUS	14.2.1	Ein	Aus	2	
2	AUS	0.0.0	Ein	Aus	1	LOGISCHE AUSGANGE
3	AUS	0.0.0	Ein	Aus	1	
4	AUS	0.0.0	Ein	Aus	1	
5	AUS	0.0.0	Ein	Aus	1	In dieser Sektion erhalten Sie einen Überblick über die logischer
6	AUS	0.0.0	Ein	Aus	1	Ausgänge und deren Konfiguration.
7	AUS	0.0.0	Ein	Aus	1	
8	AUS	0.0.0	Ein	Aus	- 2	Durch einen Klick auf den Gabelschlüssel (🖉 ) können Sie die
9	AUS	0.0.0	Ein	Aus		Einstellungen bearbeiten.
10	AUS	0.0.0	Ein	Aus	P	
11	AUS	0.0.0	Ein	Aus	- P	
12	AUS	0.0.0	Ein	Aus		
1.3	AUS	0.00	Ein	Aus	-	
14	AUS	0.0.0	Ein	Aus		
10	AUG	0.0.0	Ein	AUE		
10	AUS	0.0.0	EIN	Aus		
	PUS	0.0.0	Ein	Aus		
10	ALIG	0.0.0	Ein	Aug	4	
20	AUG	0.0.0	Ein	Aur	4	
20	AUG	0.0.0.	C-01	PAUS		

#### - Bearbeitungsfenster

AUSGAN	GSZUSTAN	NDE				Faller SITEC	
Seite 1	von 26 > »					Browne & Personal Browne 11 20055 Datomagen Two who will be an	
NUMMER	ZUSTAND	KNX ADRESSE (STATUS)	EIN	AUS		Fax: ++9 (0) 7403/8061 info@faller-site;.de Bochletter & Hou Flektronik OHG	
1	AUS	12.1	Ein	Aus	4		
2	2         AUS         0.0         Ein         Aus         Je           3         AUS         0.0         Ein         Aus         Je           4         AUS         0.0         Ein         Aus         Je           5         AUS         0.0         Ein         Aus         Je           6         AUS         0.0         Ein         Aus         Je           7         AUS         0.0         Ein         Aus         Je		4	AUSGANGS-EIGENSCHAFTEN			
3	2         AUS         0.0.0         Ein         Aus         Jr           3         AUS         0.0.0         Ein         Aus         Jr           4         AUS         0.0.0         Ein         Aus         Jr           5         AUS         0.0.0         Ein         Aus         Jr           6         AUS         0.0.0         Ein         Aus         Jr           7         AUS         0.0.0         Ein         Aus         Jr			4			
4	2         AUS         0.0.0         Ein         Aus           3         AUS         0.00         Ein         Aus           4         AUS         0.00         Ein         Aus           5         AUS         0.00         Ein         Aus           6         AUS         0.00         Ein         Aus           7         AUS         0.00         Ein         Aus			4			
5	2         AUS         0.0.0         Ein           3         AUS         0.0.0         Ein           4         AUS         0.0.0         Ein           5         AUS         0.0.0         Ein           6         AUS         0.0.0         Ein           7         AUS         0.0.0         Ein			Aus	4	LOGISCHER AUSGANG 1	
6	2         AUS         0.0.0         Ein         Aus           3         AUS         0.0.0         Ein         Aus           4         AUS         0.0.0         Ein         Aus           5         AUS         0.0.0         Ein         Aus           6         AUS         0.0.0         Ein         Aus           7         AUS         0.0.0         Ein         Aus			4			
7	1         1		Ein	Aus	4	KNX-Adresse für Statusänderung 1.2.1	
8	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4		
9	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4	Freigabe:	
10	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4	Wata anaicham	
.11.	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4	Weite speichen	
12	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4		
13	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4		
14	AUS	0.0.0	Ein	Aus	1		
15	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4		
16	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4		
17	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4		
18	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4		
19	AUS	0.0.0	Ein	Aus	4		
20	AUS	0.0.0	Ein	Aus	Je .		

## - Bitte ausfüllen und " Werte speichern " drücken!



### 6 Bereiche

- Übersicht Bereiche
- Durch einen Klick auf (edit) können Sie die Einstellungen bearbeiten

	STAF	TSEITE	ZONEN	AUSGÄNGE	BEREICHE	SONS	TIGES	EINSTELLUNGEN AUSLOGGEN
BEREI	CHSZU	STÄNDE	=					Faller SITEC
« < S	eite 1 von 3	> >>						Eterment 11 78655 Darringen Tet: +# 00 / POLISIOS1 www.filter-site:.de
NUMMER	NAME	ZUSTAND	INT. A	INT. B	EXT. UN	ISCHARF		Parc +49 (0) 7403/8061 whothater-steelde Bochemer & Heuger
1	Firma	Unscharf	15.5.68 14.4.1	0.0.0	0.0.0	14.5.208 14.4.4	edit	BEREICHE
2	Wohnung	Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	
3	Einlieger	Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	In dieser Sektion erhalten Sie einen Überblick über die Sicherungsbereiche und deren Konfiguration.
4	B∳ro	Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	In der Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Modi die ein Bereich einnehmen kann. Die obere Adresse entspricht dabei
6	Stanzerei	Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	jeweils derjenigen, um diesen Bereich in den gewählten Modus zu versetzen. Die untere Adresse dient als Statusmeldung auf den
6	Galvanik	Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	KNX-Dus.
7	Lackiererei	Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	Einstellungen bearbeiten.
8		Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	
9		Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	
10		Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	
11		Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	
12		Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	
13		Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	
14		Unscharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit	

NUMMER	NAME	ZUSTAND	INT. A	INT. B	EXT.	UNSCHARF	
		Hardent	15.5.58	0.0.0	0.0.0	14.5.208	10
1	Firma	Unschaft	14.4.1	14.4.2	14.4.3	14.4.4	edit
2	Mahamaa	Handhood	0.0.0			0.0.0	
~	vvonnung	Onschan	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	ean
-	Einlinner	Lineshoof	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	
5	Enneger	Onschan	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	euit
,	D.A.	Unselect	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	and it
4	D4410	Onschan	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit
5	Channel	Unasharf	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	
5	Stanzerei	Unschan	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit
	Calmain	Harderf	0.0.0		0.0.0	0.0.0	
0	Garyanik	Unschart	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit
	La de la const	Harder	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	
	Lackiererei	Unschaft	0.0.0			0.0.0	edit
			0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	
8		Unschart	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit
1285		With the					2.2
		Onschart	0.0.0	0.0.0		0.0.0	edit
		With the second	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	100
10		Unschaff	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit
-		there are a second	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	2.46
22		Unscriati	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	eoit
12		Developer	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	100
12		Unschaff		0.0.0			edit
12		The Course	0.0.0			0.0.0	544
13		Unschaft	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit
1922		Designed	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	Sal
14		onschan	0.0.0			0.0.0	edit
15		Inches				0.0.0	2.24
15		onschalt	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit
1440		1000 AND	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	Cole.
10		Unschart	0.0.0		0.0.0	0.0.0	edit
		(Inclusion)	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	
110		Onschan	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0	edit

BEREICHS-EIGENSC	HAFTEN
BEREICH 1 - FIRMA	
Schaltmöglichkeiten:	
KNX-Adresse für Intern A schalten: 15.5.58	
KNX-Adresse für Intern B schalten: 0.0.0	
KNX-Adresse für Extern schalten: 0.0.0	
KNX-Adresse für Unscharf schalten: 14.5.2	08
Freigabe Intern A (schalten): 🗹	
Freigabe Intern B (schalten): 🗖	
Freigabe Extern (schalten): 🗹	
Freigabe Unscharf (schalten): 🗹	
Statusmeldungen:	
KND-Adresse für Intern A Status 14.4.1	
KNN-Adresse für Intern B Status: 14.4.2	
KNX-Adresse für Extern Status: 14.4.3	
KNOV-Adresse für Unscharf Status: 14.4.4	
Freigabe Intern A (Status): 🗹	
Freigabe Intern B (Status): 🗹	
Freigabe Extern (Status). 🗹	
Freigabe Unscharf (Status): 🗹	
Werte speichern	



## 7 Sonstiges

- Übersicht Sonstige
- Durch einen Klick auf den Gabelschlüssel (🖉) können Sie die Einstellungen bearbeiten

an Sie einen Überblick ü d deren Konfiguration. a die unterschiedlichen In n. Die obere Adresse en Biesen Bereich in den ge dresse dient als Statusn en Gabelschlüssel ( $\ell^b$ ) 1 n.	In dieser Sektion erhalt Sicherungsbereichen um In dieser Sektion erhalt Sicherungsbereiche um In der Tabelle sehen Si Bareich einnehmen ka jeweis dergengen, um versetzen. Die untere A 100/C-Bis. Durch einen Mick auf d Einstellungen beabeild		KNX-ADRESSE 15.7.250 15.7.253 15.7.255 15.7.251 15.7.254		NAME Alle Alarne zurücksetzen Alle Stenen stummschalten Lebenstelegamm Retresh (Zustande der SPC) Ausgeben der Zustande (40/41)
---	---	--	---	--	--

- Alarme löschen
- Alle Signalgeber stummschalten
- Einstellung des Lebenstelegramm ( in 10 Sek-Schritten )
- Refresh = Ausgabe aller Meldung an KNX in Schreiben-Format (80/81)
- Ausgabe = Ausgabe aller Meldung an KNX in Lesen-Format (40/41)



#### 8.1 Einstellungen – SPC

Um eine Verbindung zwischen der SPC und dem Gateway herzustellen, müssen Sie folgende Einstellungen über die Programmieroberfläche (SPC – PRO) vornehmen!

Die IP-Adressen bzw. Gateway- Adresse können Sie frei auswählen!

Beide Geräte, SPC und KNX-Gateway, müssen sich jedoch im gleichen Netzwerk befinden!

Eine Mustereinstellung sehen Sie nachfolgend!

Hier wurde für die SPC die IP: 192.168.2.10 und für das KNX-Gateway die IP: 192.168.2.12 verwendet! Das Subnetz ist 255.255.255.000 und das Standardgateway 192.168.002.001!

Die EDP-Einstellungen sind im Musterbeispiel wie folgt vergeben!



## <u>Übersicht</u>





# 8.2 Einstellungen – SPC

Allgemein	Kommunikation - EDP						
Zentralenkonfig.	늡 Liste 📯 Einstellungen						
Kommunikation							
S		<u>Konfiq</u>	urierte EDP-Empfa	änger			
Ser. Schnittstellen							
		ID	Beschreibung	IP-Adresse	Tel. 1	Tel. 2	
Madama		2	Gateway	192.168.2.12			
nodenis							
Empfänger							
8							
EDP							
S 1							
SPC Pro/SPC Safe							
Fernwartung							
		🖔 Neue	en Empfänger hinzufügen				
CEI-ABI							
<u> </u>							
Netzwerk							

- Neuen Empfänger hinzufügen

- Empfänger bearbeiten

ommunikation - EDP						🤻   💷 <b>  </b> ặĩ
	Konfigurierte EDP-Empf	änger				
	ID Beschreibung	IP-Adresse	Tel. 1	Tel. 2		
	2 Gateway	192.168.2.12				
		EDP-Empfänger l	pearbeiten			(
		Empfänger	bearbeit	en		
		Einstellu	ingen des EDP	-Empfängers bea	arbeiten	
		Beschreibu	ing Gate	way	Beschreibung des Empfängers.	
		Empfänger	- <b>ID</b> 2		Numerische Identifikation vom EDP	-Protokoll zur
		Protokolive	ersion Vers	ion 2	Wähle EDP Protokollversion für die	sen Empfänger
		Vd5 2471 k	ompatibel		EDP Empfänger muss VDS 2471 No	rm erfüllen
	V> Neuen Empfänger hinzufügen					
		K Erweit	ert		OK X Löschen	Abbrechen



#### - Achtung ! Geräte ID SPC auf "1" stellen !

Allgemein	Kommunikation - EDP		
Zentralenkonfig.	Contration of English press		
Kommunikation			
	EDP-Einste	llungen	
Ser. Schnittstellen			
	Aktivieren		Auswählen, um EDP zu aktivieren.
6	Geräte-ID		Eindeutige ID der Zentrale
Moderns	UDP-Port	50000	UDP-Port auf dem IP-Pakete empfangen werden (Standard ist 50000)
<b>*</b>	Limit Packetgrö	sse 1440	Max.Packetgrösse für Übertragung (Ab Werk 1440) [500-1440]
83	Timeout erneut	e Übertr. 10	Dauer (in Sek.), bis eine nicht quittierte Meldung erneut übertragen wird.
Empranger	Anzahl erneute	Übertr. 10	Max. Anzahl der erneuten Übertragungsversuche (S-199)
	Wählversuche	10	Max. Anzahl an fehlgeschlagenen Wählversuchen bis zur Modemsperre (1-199)
EDP	Verz. Übertragu	ng 30	Dauer der Wählpause (in Sek.) nach einem fehlgeschlagenen Wählversuch (1-199)
	Wählpause	480	Dauer (in Sek.) ohne Wählv., nachdem max. Anzahl fehlg. Wählvers. erreicht wurde
	Ootionen Ereia	nissspeicher :	



# 8.3 Einstellung – SPC

## - Protokoll / IP- Adresse / Port etc. eintragen

Erweiterte Empfäng	ereinstellungen	
Sicherheit :		
Steuerung freigegeben Ändere Benutzercodes Verschlüsselung aktiv Schlüssel Virtuelles BT Datenstrommodus Netzwerk :		Eingehende Befehle von diesem Empfänger werden akzeptiert. Änderung der Benutzercodes durch diesen Empfänger erlaubt Kommunikation von und zum Empfänger wird verschlüsselt. 32 hexadezimale Zeichen Zugriff über virtuelles Bedienteil für diesen EDP Empfänger erlaubt Datenstrommodus Live video
Netzwerk aktiv Netzwerk Protokoll Netzwerkadresse Netzwerk-Port Polling aktiv Zentrale ist Master Polling-Intervall Vers. bis Übertragungsf. Erzeuge Netzwerkfehler	▼ TCP/IP  192.168.2.12  55555  10  10  10	Auswählen, wenn die Meldungen via IP versendet werden sollen. Wähle Transportprotokolllayer über Ethernet IP-Adresse des Empfängers (leer lassen, wenn nur Wählverbindung verw. wird). UPD-Port des Empfängers IP-Polling für diesen Empfänger aktivieren Zentrale übernimmt Masterrolle des Pollings. Sekunden zwischen den einzelnen Polling-Nachrichten Anzahl der fehlenden Polling-Nachrichten, bis ein Netzwerkfehler gemeldet wird. Pollingfehler wird einen Netzwerkfehler erzeugen.
Wählverbindung : Wählverb. aktiv. Anruf Typ Testintervall Wählverb. Testintervall Wählverb. Wählverb. b. Netzwerkf. Telefonnummer 1 Telefonnummer 2	Ringschaltung	Auswählen, wenn die Meldungen via Wählverbindung gesendet werden sollen. Wähle Anruftyp bei Verwendung von Wählleitungsverbindung Zeit zwischen Tests der Wählverbindung, wenn Netzwerk in Ordnung ist Zeit zwischen Tests der Wählverbindung, wenn Netzwerk nicht in Ordnung ist Wählverb. wird getestet, wenn Netzwerkverb. gestört ist. Rufnummer des Empfängers Backup Rufnummer des Empfängers
Ereignisse : Primär-Empfänger Meldungen erneut vers. Verifikation Meldungsfilter	✓ Filter	Ausgewählt = Primär, Nicht ausgewählt = Backup Auswählen, wenn fehlerhafte Übertragungen wiederholt werden sollen. Wähle ob an diesen Empfänger Audio/Videoverifikation gesendet wird Konfiguration, welche Meldungen an diesen Empfänger gesendet werden sollen. OK Abbrechen



# 8.4 Einstellungen – SPC - Netzwerkeinstellung

# - Netzwerkeinstellung

### SIEMENS

Allgemein	Kommunikation - Netzwerkeinstellungen		
Zentralenkonfig.	😒 Netzwerk 🔮 Portal 🥡 Diepste		
Kommunikation	Netzwerkeinstellu	ngen	
Kodems	IP-Adresse IP-Netzwerk	192.168.2.10 255.255.255.0	(x.x.x.x) (x.x.x.x)
Empfänger	Gateway IP-Adresse DN5-Server	192.168.2.1 192.168.2.1	(x.x.x.x) (x.x.x.x)
6 EDP	DHCP aktiv		Auswählen, um dynamische Adressen zu verwenden
SPC Pro/SPC Safe			
Fernwartung			
CEI-ABI			
<b>est</b> Netzwerk			



#### 8.5 Einstellungen – KNX – Gateway

- IP- Adresse / Port / EDP-ID etc. eintragen

STARTSEITE ZONEN AUSGÄNGE BEREICHE SONSTIGES	EINSTELLUNGEN AUSLOGGEN
BOARDKONFIGURATION	Faller SITEC
NETZWERKEINSTELUNGEN IP-Adresse: 192.168.2.12	Server & Voteolo Erfenseng 11 76655 Duningen Tet: +99 (0) 7403/8051 Fax: +49 (0) 7403/8051 info@faller-sitec.de
IP-Router: 192.168.2.1	
Netzmaske: 255.255.255.0	
SPC-IP: 192.168.2.10	
SPC-IP-Port: 55555	
EDP-EINSTELLUNGEN SPC-EDP-ID: 1	
KNV-Gateway-EDP-ID: 2	
KNX-EINSTELLUNGEN Physikalische KNX-Adresse des Gateways: 15.0.0	
SONSTIGE EINSTELLUNGEN: Modus um Zonen zu deaktivieren: 1	
Isolate: O	
Inhibit: 💿	
BENUTZERPASSWORT Altes Passwort:	
Neues Passwort:	
Neues Passwort wiederholen:	
Einstelungen speichern	

- Anschließend "Werte speichern "



### 8.6 Einstellungen – KNX – Gateway Konfiguration und Update

- Hier können Sie bei Bedarf die Konfiguration des KNX Gateways speichern oder eine gespeicherte Konfiguration einlesen ( Upload )
- oder bei Bedarf ein Firmware-Update durchführen!

KONFIGURATION HERUNTERLAI	DEN
KONFIGURATION HOCHLADEN Datei hochladen: UPLOAD Durchsuchen. Keine Datei ausg	ewählt.
FIRMWARE-UPDATE Aktuelle Version: 1.30	
Zuerst müssen MD5-Hash und Größe (in Bytes) der Firmware angege hochzuladen.	eben werden. Anschließend erscheint ein Feld um die Datei
MD5-Hash:	
Dateigröße (Bytes):	
Speichern	
SYSTEM NEUSTARTEN	
	© 2013 Faller SITEC All rights reserved.
	© 2013 Bachleitner & Heugel OHG All rights reserved.
	Design by FreeCSSTemplates.org. Serien-Nr.: BHKNX120134

## SYSTEM NEUSTARTEN

- sowie einen Neustart des Gateway's auslösen !
- bitte auf " System neustarten " klicken !



# 9 Ausloggen

- Durch betätigen des Reiters Ausloggen beenden Sie die Browserverbindung!

	STARTSEITE	ZONEN	AUSGÄNGE	BEREICHE	SONSTIGE	S EINSTELLUNGEN
ERFOLGREICH	AUSGELOG	GT!				Failer Street Werkensen Ress Annung       Werkensen Werkensen Ress Annung       Werkensen Werkens
		Desig	© 2013 Faller Sf © 2013 Bachleitner & H n by <u>FreeCSSTemplates</u>	TEC All rights reserved eugel OHG All rights re .org. Serien-Nr.: BHKN	l. eserved. VX1201340089	



## 10 Allgemeines

## 10.1 Zurücksetzen auf Werks-Einstellungen

Um die Standard-Einstellungen in das EEPROM zu schreiben müssen folgende Schritte befolgt werden:

1. Spannungsversorgung trennen.

2. Den Konfigurationsdrehschalter ( siehe Platine ) auf die Stellung C (C=Clear) drehen.

3. Spannungsversorgung anlegen.

4. Innerhalb von 5 Sekunden den Konfigurationsdrehschalter zurück auf die Stellung 0 drehen.

5. Anschließend müssen die LEDs (H7-H10) leuchten. Wenn nicht bei Schritt 1 von vorne beginnen

6. Nun werden automatisch die Standard-Einstellungen gespeichert. Dieser Vorgang dauert ca. 1-2 Minuten. Anschließend startet sich das Gerät von selbst neu.

7. Diese Standard-Einstellungen werden gesetzt:

IP-Adresse: 192.168.2.12

Gateway-Adresse: 192.168.2.1

Netzmaske: 255.255.255.0

Alarmanlage IP-Adresse: 192.168.2.10

Kommunikationsport: 55555

EDP-ID: 2

Alarmanlagen EDP-ID: 1

Physikalische KNX-Adresse: 15.0.0

Passwort: "user"

8. Das Gerät lässt sich nun über die IP-Adresse "192.168.2.12" anpingen und im Browser kann das Web-Interface erreicht werden.





## 10.2 LED-Beschreibung (gilt bei laufendem Betrieb)

LED1: Leuchtet bei aufgebauter EDP-Verbindung:

LED2: Leuchtet bei aufgebauter KNX-Verbindung

LED3: Leuchtet falls SPC-Typ höherwertig als konfigurierter Typ (bzw. SPC-6000 an ein für 4000 konfiguriertes Modul)

LED4: Lebenszeichen LED (blinkt im Sekundentakt)

LED5: KNX RX

LED6: KNX TX

LED7: RS232 RX

LED8: RS232 TX





Тур	SPC-KNX-4000
Bereiche	4
Zonen	32
Ausgänge ( logische )	30
Sonstiges	TCP-IP / RS232



Тур	SPC-KNX-5000
Bereiche	16
Zonen	128
Ausgänge (logische)	128
Sonstiges	TCP-IP / RS232



Тур	SPC-KNX-6000
Bereiche	60
Zonen	512
Ausgänge ( logische )	512
Sonstiges	TCP-IP / RS232



12 Notizen:



Vertriebshotline Kontaktieren Sie uns über folgende Möglichkeiten!

Tel: +49(0)7403 / 9140240 FAX: +49(0)7403 / 9140241

E-Mail : info@faller-sitec.de

Absender	Lieferanschrift (wenn abweichend)
Firma	Firma
Abteilung	Abteilung
Kontaktperson	Kontaktperson
Telefon	Telefon
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort
Kundennummer	Kundennummer

Faller SITEC

Oberndorfer Str. 2

D - 78655 Dunningen

**Bestellformular** 

Ihr Zeichen/Kommission		
------------------------	--	--

ArtNr.	Bezeichnung	Menge
KNX 4000	SPC-KNX-4000 4 Bereiche / 32 Zonen / 30 log. Ausgänge	
KNX 5000	SPC-KNX-5000 16 Bereiche / 128 Zonen / 128 log. Ausgänge	
KNX 6000	SPC-KNX-6000 60 Bereiche / 512 Zonen / 512 log. Ausgänge	
Ein Gateway kann nur bei der entsprechenden Zentrale od. kleiner		
	eingesetzt werden! z.B. SPC-KNX-5000 nur bei der SPC- 5000 und	
	SPC-4000, nicht jedoch bei der SPC-6000!	
Datum , Unterschrift		

© 2013 Faller SITEC All rights reserved.